

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ - Dětenice

Majitel : Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice

Provozovatel : Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice

I. PROVOZNÍ DOBA

V období od 1. dubna do 31. října od 08.00 do 20.00 hodin.

V období od 1. listopadu do 31. března od 08.00 hod do 17.00 hodin.

II. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ NEOPLOCENÉ PLOCHY A PŘEKÁŽEK

1. Prostory hřiště lze využívat pouze pro provozování sportovních her.
2. Užívání plochy je jen na vlastní nebezpečí návštěvníků.
3. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu třetím osobám.
5. V případě zjištění závady na hřišti, či jiné závady v prostoru sportoviště, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost oznámit provozovateli plochy.
6. Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele hřiště. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie.
7. Každý návštěvník je povinen hřiště i okolí udržovat v čistotě.
8. Osoby, které užívají hřiště, nehradí vstupné (**multifunkční hřiště s umělým povrchem má vlastní ceník viz. článek IV**).
9. Osobám, které užívají sportoviště, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kol, loktů, zápěstí, hlavy apod.).

V areálu sportoviště je ZAKÁZÁNO:

- kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli druhy omamných látek
- používat zařízení pod vlivem alkoholu či omamných látek
- poškozovat sportoviště
- vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty
- rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky
- jezdit na hřišti na motocyklech, koloběžkách a jízdních kolech
- vstupovat na plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost

III. NÁVOD K ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠT SE SPORTOVNÍM POVRCHEM PLAYRITE MATCHPLAY

I) Sportovní povrch PLAYRITE MATCHPLAY 2 je určen pro tenis a multifunkční sportovní aktivity. Sportovci využívající toto sportoviště by měli mít vhodnou sportovní obuv. Přístupná je veškerá tenisová obuv, obuv pro míčové sporty se standardní sportovní podrážkou apod. Je možno používat fotbalovou obuv s gumovými či plastovými výstupky („turfy“) s výškou výstupků do 7mm. Je zakázáno vstupovat na sportoviště v atletických tretrátech s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi s kovovými „špunty“ a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch.

V případě, že povrch není položen na pevné podloží (asfalt, ebton, zámková dlažba apod.) ale je položen na nestmelené podloží (např. zhotovená vrstva kamenného prachu) doporučuje se používat pouze sportovní obuv bez výstupků.

- 2) Po instalaci nového povrchu PLAYRITE MATCHPLAY 2 se provádí zapískování povrchu včetně zakartáčování. Vzhledem k vysoké hustotě smyček není možné kartáčování zapravit veškerý písek mezi vlákna a tento zůstává částečně na povrchu. Provozním zatížením a deštěm dochází k postupnému propadávání zrnek písku mezi smyčky – což může trvat 2-3 měsíce (podle zátěže povrchu). V případě potřeby urychlení je možno povrch kartáčovat. Pokud se na povrchu objevují místa, kde písek zůstává na povrchu – je možno přesunout přebytečný písek překartáčováním do jiných míst a docílit tak rovnoměrnější rozvrstvení písku. Nejlepší je použít tuhé koště nebo mechanický kartáč. V případě, že se vyskytuje místa s nedostatkem písku, je možno tento doplnit.
- 3) Povrch PLAYRITE MATCHPLAY 2 obecně nevyžaduje žádnou náročnou provozní údržbu. Pro jeho bezvadnou dlouhodobou funkci je pouze nutné udržovat povrch v čistotě a zabezpečit jeho vodopropustnost.
- 4) Z povrchu je nutno pravidelně odstraňovat listí, jehličí a jiné rostlinné zbytky. V opačném případě tyto mohou začít tlít a rozkládat se, což vytváří podmínky pro růst plísní, řas, mechů apod. – zároveň se tím snižuje vodopropustnost povrchu. K odstraňování je možno použít běžné kartáče či široká košt'ata, případně zahradní mobilní fukary a vysavače. K mechanickému čištění povrchu používejte pouze šetrné nástroje, které povrch nepoškodí. Četnost provádění čištění je podle potřeby.
- 5) Místa, která jsou málo využívány (výběhy, rohy apod.), zvláště pokud jsou navíc zastíněná či dlouhodobě vlhká, jsou náchylnější k výskytu mechů, řas, plevele apod. Těmto místům je třeba věnovat zvláštní pozornost a mechy, řasy, plevele apod. odstraňovat vhodným chemickým postřikem, případně narušit a odstranit tuto vrstvu mechanicky kartáčováním. Na místech hodně exponovaných se zpravidla mech apod. nevytváří – je likvidován vlastním herním provozem.
- 6) Na sportovišti by měl být vyznačen ZÁKAZ KOUŘENÍ – horký popel z cigaret by mohl lokálně poškodit povrch. Dále by mělo být zakázáno na hrášti používání žvýkaček a dalších předmětů, které mohou znečistit povrch. Na povrchu by mělo být zakázáno jídlo a pití lepivých nápojů. – případné znečištění může způsobit zvýšení skluznosti a nebezpečí úrazu.
- 7) Pokud již dojde ke znečištění povrchu, technika čištění je následující:
- bláto se odstraňuje tlakovou vodou a vykartáčováním, případně je možno použít teplou vodu s přídavkem domácích čisticích prostředků (např. na mytí nádobí)
 - žvýkačky se odstraňují zmrazením aerosolem a vykartáčováním
 - skvrny od oleje a ropných produktů se lokálně odstraňují hadříkem namočeným v lihu
 - plevele, mech, řasy se odstraňují mechanicky nebo vhodným chemickým postřikem (četnost dle potřeby a znečištění)
 - sníh, led může zůstat na povrchu až do roztáti. Pokud je potřeba sníh a led odstranit, používají se mechanické prostředky, škrabky s gumovými hranami, kartáče apod. Kovové nářadí by mohlo mechanicky poškodit povrch, a proto se nesmí používat. Zároveň se nedoporučuje používat silné rozmrazující chemikálie a posypové soli, které jsou dosti agresivní a mohly by poškodit povrch.
- 8) Udržováním povrchu v čistotě se zajistí jeho bezvadná kondice a funkčnost po mnoho let a jeho dlouholetá životnost.
- 9) Je třeba udržovat okolní kanalizační výplasti a odtokové kanálky v čistotě aby se na povrchu nezadržovala voda.
- 10) Při manipulaci s předměty a těžkým vybavením po povrchu je třeba dbát zvýšenou pozornosti, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu, případně ho ochránit povrch před poškozením vhodným krycím materiálem. Nepojíždějte povrch vozidly a zamezte styku povrchu s ropnými produkty.
- 11) V případě, že během provozu sportoviště se na povrchu vytvoří lokální boule, stačí zalít toto místo horkou vodou – povrch následně zmékne a při ochlazování se vytvaruje a přilne lépe k podkladu. Pokud dojde při provozu sportoviště k znatelné deformaci (propadliny, boule) podloží, na kterém je povrch položen, vzniká tím nebezpečí, že by se povrch mohl

dalším provozem v těchto místech mechanicky poškodit. Zároveň hrozí nebezpečí úrazu. V tom případě, je nutno co nejdříve provozovatelem zajistit opravu podloží – případně kontaktovat dodavatele povrchu pro další postup, či asistenci při řešení.

- 12) *Pokud dojde k mechanickému poškození povrchu, kontaktujte nepochopeně dodavatele povrchu pro provedení opravy a zajištění bezproblémové funkce povrchu v co nejkraťším termínu.*
- 13) *Pokud je povrch položen na pevném podloží (asfalt, beton, zámková dlažba apod.) může se sportoviště využívat bez omezení v ohledu na povětrnostní podmínky. V případě instalace na nestmelené podloží (kamenný prach apod.) je třeba v případě silných, dlouhodobých či přívalových dešťů, povodní aj. nepoužívat sportoviště během deště a okamžitě po něm, protože by mohlo dojít k vytvoření lokálních nerovností v podkladních vrstvách. Před používáním je vhodné vyčkat na vyschnutí plochy.*
- 14) *V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby dalších informací doporučujeme rovněž kontaktovat dodavatele povrchu.*

Výrobce: PLAYRITE (NATIONAL FLOORCOVERING) Ltd., Liversedge, W.Yorkshire, Anglie
Dovozce: PRECOL s.r.o, 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IV. Ceník za pronájem multifunkční plochy

Kolektiv	čas	Cena (Kč)
Sportovní kolektiv 1 – 4 osoby	1,5 h	80,-
Sportovní kolektiv 5 a více osob	1,5 h	150,-
Veřejně přístupné mládeži do 18 let	Po 16,00-18,00	zadarmo
Veřejně přístupné mládeži do 18 let	St 16,00-18,00	zadarmo
Veřejně přístupné mládeži do 18 let	Pá 16,00-18,00	zadarmo
ZŠ a MŠ Dětenice	dohodou	zadarmo
TJ Sokol Dětenice, SDH Brodek, STROM Dětenice	dohodou	zadarmo

Správce hřiště: Marcel Bacovský, tel.: 605 868 189 (nebo: 703 337 326)

V. Správa areálu

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice

Důležitá telefonní čísla:

P o l i c i e ČR : 158

Záchranná služba : 155

H a s i č i : 150

Obecní úřad : 493 596 007, 493 596 360, 725 081 036

Tento řád nabývá účinnosti: 1.1.2016

Ing. Radomír Vališka
starosta obce

OBEC DĚTENICE
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471, DIČ: CZ00271471
čís. 1165022349/0800